

Dipswitch instellingen van de FMT/KEY-zenders en de FMR-ontvangers

In dit document wordt beschreven hoe de dipswitchinstellingen van de handzenders uit de FMT- en KEY-serie ingesteld dienen te worden zodat het juiste relais op de ontvanger uit de FMR-serie wordt geschakeld.

Dit document is niet van toepassing op de FMT-302DA en de KEY-302DA en op de handzenders en ontvangers uit de PentaCode-serie van Elsema.

Instellingen

Zender	FMR-212T/FMR-240	FMR-204	
Drukknop	DIP 11	DIP12	
Kanaal 1	on	on	kanaal 1
Kanaal 2 *	off	on	kanaal 2
Kanaal 3 *	on	off	kanaal 3
Kanaal 4 *	off	off	kanaal 4

- * Bij de FMT-301 en de KEY-301 wordt het uitgezonden kanaal bepaald door dipswitch 11 en 12, de instellingen zijn gelijk aan zoals hierboven beschreven voor de FMR-212T/FMR-240
- * Bij de FMT-302 en de KEY-302 zit er naast de dipswitches een draadbrug, indien deze gesloten is dan zendt de handzender kanaal 1 en 2 uit, als deze draadbrug verbroken is dan zendt de handzender kanaal 3 en 4 uit.

