

Dipswitch instelling van ontvangers bij gebruik van heftruckzender

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een 1-kanaals ontvanger dan wordt op de ontvanger met dipswitch 11 en 12 bepaalt op welk kanaal (drukknop) van de heftruckzender deze ontvanger dient te reageren, zie onderstaand overzicht. Wanneer de heftruckzender is uitgerust met 1 drukknop dan dienen dipswitch 11 en 12 in zender en ontvanger gelijk ingesteld te worden.

Zender	FMR-212T/FMR-240		FMR-204
Drukknop	DIP 11	DIP12	
Kanaal 1	on	on	kanaal 1
Kanaal 2	off	on	kanaal 2
Kanaal 3	on	off	kanaal 3
Kanaal 4	off	off	kanaal 4

De draaiknop op de heftruckzender bediend de interne dipswitches van de ingebouwde handzender, zodoende dienen de dipswitches op de ontvanger ingesteld te worden zoals de stand van de knop op de heftruckzender uitzendt, in onderstaande tabel staan de instellingen weergegeven. Op de volgende pagina staan een aantal voorbeelden uitgewerkt. Dip 1 t/m 6 dienen op zender en ontvanger gelijk te zijn.

Zender	Ontvanger			
Draaiknop	DIP 7	DIP 8	DIP 9	DIP10
Stand 1	off	off	off	off
Stand 2	off	off	off	on
Stand 3	off	off	on	off
Stand 4	off	off	on	on
Stand 5	off	on	off	off
Stand 6	off	on	off	on
Stand 7	off	on	on	off
Stand 8	off	on	on	on
Stand 9	on	off	off	off
Stand 10	on	off	off	on

Alle andere dipschakelaars van de zender en de ontvanger moeten hetzelfde ingesteld worden.

Wanneer de heftruckzender niet is voorzien van een draaiknop moeten dipschakelaar 1 t/m 10 van de zender en de ontvanger het zelfde ingesteld worden.

Dipswitch instelling van ontvangers bij gebruik van heftruckzender met 2 draaiknoppen

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een 1-kanaals ontvanger dan wordt op de ontvanger met dipswitch 11 en 12 bepaald op welk kanaal (drukknop) van de heftruckzender deze ontvanger dient te reageren, zie onderstaand overzicht. Wanneer de heftruckzender is uitgerust met 1 drukknop dan dienen dipswitch 11 en 12 in zender en ontvanger gelijk

Zender	FMR-212T/FMR-240		FMR-204
	DIP 11	DIP12	
Drukknop			
Kanaal 1	on	on	kanaal 1
Kanaal 2	off	on	kanaal 2
Kanaal 3	on	off	kanaal 3
Kanaal 4	off	off	kanaal 4

De draaiknop op de heftruckzender bediend de interne dipswitches van de ingebouwde handzender, zodoende dienen de dipswitches op de ontvanger ingesteld te worden zoals de stand van de knop op de heftruckzender uitzendt, in onderstaande tabel staan de instellingen weergegeven. Op de volgende pagina staan een aantal voorbeelden uitgewerkt. Dip 1 t/m 6 dienen op zender en ontvanger gelijk te zijn.

Zender	Ontvanger									
	DIP 3	DIP 4	DIP 5	DIP 6	Draaiknop 2	DIP 7	DIP 8	DIP 9	DIP10	
Draaiknop 1										
Stand 1	off	off	off	off		off	off	off	off	
Stand 2	off	off	off	on		off	off	off	on	
Stand 3	off	off	on	off		off	off	on	off	
Stand 4	off	off	on	on		off	off	on	on	
Stand 5	off	on	off	off		off	on	off	off	
Stand 6	off	on	off	on		off	on	off	on	
Stand 7	off	on	on	off		off	on	on	off	
Stand 8	off	on	on	on		off	on	on	on	
Stand 9	on	off	off	off		on	off	off	off	
Stand 10	on	off	off	on		on	off	off	on	

Alle andere dipschakelaars van de zender en de ontvanger moeten hetzelfde ingesteld worden.

Wanneer de heftruckzender niet is voorzien van een draaiknop moeten dipschakelaar 1 t/m 10 van de zender en de ontvanger het zelfde ingesteld worden.