

Programmeerhandleiding 1 kanaal Gigalink ontvangers

Programmeren van de handzender

- Stap 1: Sluit de Gigalink™ ontvanger aan op de voeding.
- Stap 2: Verwijder de batterij uit de handzender. Sluit het rode kabeltje (meegeleverd met de ontvanger) aan op de plug onder het batterijklepje, en sluit de andere kant van het kabeltje aan op de ontvanger. De handzender en ontvanger staan nu in de programmeerstand; dit is waarneembaar doordat de rode LED op de handzender continu blijft branden.
- Stap 3: Druk het gewenste kanaal (afhankelijk van het type handzender) van de handzender 1 seconde in; de rode LED op de handzender knippert 2 keer en zal hierna uitgaan. De handzender is nu geprogrammeerd.
- Stap 4: Ontkoppel het rode kabeltje van de handzender en ontvanger.

Herhaal stap 2 t/m 4 om meer handzenders te programmeren.

Aansluitschema

Functie	Omschrijving	Switch
Momentary	Relais is bekrachtigd zolang een correct signaal wordt ontvangen (mono-stabiel)	
Flip-flop	Relais wisselt van status bij elk ontvangen correct signaal (bi-stabiel)	
Delayed off 1	Relais valt vertraagd af, in te stellen van 1 tot 10 seconden via draaischakelaar	
Delayed off 2	Relais valt vertraagd af, in te stellen van 10 tot 300 seconden via draaischakelaar	
Pulsing	Relais pulst met 1Hz, in te stellen van 10 tot 300 seconden via draaischakelaar	
Latching on	Relais blijft bekrachtigd totdat de spanning van ontvanger kortstondig wordt onderbroken	
On-Off *1	Deze functie werkt alleen met een 2-kanaals zender Kanaal 1 bekrachtigt het relais, kanaal 2 deactiveert het relais	
Custom	Gereserveerd voor eventuele nieuwe functies	