

Gebruikershandleiding

1. Het programmeren van de KNLTB bondspas

Het is voor de gebruiker zeer eenvoudig om de KNLTB bondpas te programmeren in de toegangscontrolecentrale zodat met deze pas toegang verkregen kan worden. In de onderstaande paragrafen wordt beschreven hoe de KNLTB bondspas bij de twee verschillende leesmethodes kan worden geprogrammeerd.

1.1 Het programmeren van de KNLTB bondspas bij leesmethode verenigingsnummer & jaartal

- Druk op toets **P**, in het scherm komt de tekst Program Cards te staan
- Druk op toets ←
- Type bij Frm: het 5-cijferig verenigingsnummer gevolgd door het jaartal (*bijv. 123122017*)
- Druk 2x op toets ←
- Type bij Acc Level: **1**
- Druk 3x op toets ←
- Druk 2x op toets **P** om terug te keren naar het beginscherm.

1.2 Het programmeren van de KNLTB bondspas bij leesmethode bondsnummer

- Druk op toets **P**, in het scherm komt de tekst Program Cards te staan
- Druk op toets ←
- Type bij Frm: het 8-cijferig bondsnummer (*bijv. 13431178*)
- Druk 2x op toets ←
- Type bij Acc Level: **1**
- Druk 3x op toets ←
- Druk 2x op toets **P** om terug te keren naar het beginscherm.

2. Het uitschakelen de KNLTB bondspas

Het is voor de gebruiker zeer eenvoudig om een reeds geprogrammeerde KNLTB bondspas uit te kunnen schakelen in het toegangscontrolesysteem zodat deze pas geen toegang meer heeft. Indien het systeem is ingesteld om de kaarten uit te lezen op verenigingsnummer & jaartal dan kunnen de passen van oude jaartallen eenvoudig uitgeschakeld worden zodat deze niet meer werken. Indien het systeem is ingesteld op het lezen van het bondsnummer dan kan de pas van een lid dat geen toegang meer mag verkrijgen eenvoudig uitgeschakeld worden.

2.1 Het uitschakelen van de KNLTB bondspas bij leesmethode verenigingsnummer & jaartal

- Druk op toets **P**, in het scherm komt de tekst Program Cards te staan
- Druk op toets ←
- Type bij Frm: het 5-cijferig verenigingsnummer gevolgd door het jaartal (*bijv. 123122016*)
- Druk 2x op toets ←
- Type bij Acc Level: **0**
- Druk 3x op toets ←
- Druk 2x op toets **P** om terug te keren naar het beginscherm.

2.2 Het uitschakelen van de KNLTB bondspas bij leesmethode bondsnummer

- Druk op toets **P**, in het scherm komt de tekst Program Cards te staan
- Druk op toets ←
- Type bij Frm: het 8-cijferig bondsnummer (*bijv. 13431178*)
- Druk 2x op toets ←
- Type bij Acc Level: **1**
- Druk 3x op toets ←
- Druk 2x op toets **P** om terug te keren naar het beginscherm.