

Programmeren HS-PAS magneetkaart

1. Het programmeren van de HS-PAS magneetkaart

Het is voor de gebruiker zeer eenvoudig om de HS-PAS magneetkaart te programmeren in de toegangscontrolecentrale zodat met deze pas toegang verkregen kan worden. Aanbevolen wordt om een administratie bij te houden van de pasnummers en aan wie deze HS-PAS magneetkaart is uitgegeven, hierdoor is het mogelijk om een eventueel verloren of niet ingeleverde kaart te kunnen blokkeren.

1.1 Het programmeren van de HS-PAS magneetkaart per stuk

- Druk op toets **P**, in het scherm komt de tekst Program Cards te staan
- Druk op toets ←
- Type bij Frm: het 8-cijferig kaartnummer dat rechtsonder op de pas staat (*bijv. 42613901*)
- Druk 2x op toets ←
- Type bij Acc Level: **1**
- Druk 3x op toets ←
- Druk 2x op toets **P** om terug te keren naar het beginscherm.

1.2 Het programmeren van de HS-PAS magneetkaart in serie

- Druk op toets **P**, in het scherm komt de tekst Program Cards te staan
- Druk op toets ←
- Type bij Frm: het eerste 8-cijferig kaartnummer van de serie (*bijv. 42613901*)
- Type bij To: het laatste 8-cijferige kaartnummer van de serie (*bijv. 42613925*)
- Druk 1x op toets ←
- Type bij Acc Level: **1**
- Druk 3x op toets ←
- Druk 2x op toets **P** om terug te keren naar het beginscherm.

2. Het uitschakelen de KNLTB bondspas

Het is voor de gebruiker zeer eenvoudig om een reeds geprogrammeerde HS-PAS magneetkaart uit te kunnen schakelen in het toegangscontrolesysteem zodat deze pas geen toegang meer heeft.

2.1 Het uitschakelen van de HS-PAS magneetkaart

- Druk op toets **P**, in het scherm komt de tekst Program Cards te staan
- Druk op toets ←
- Type bij Frm: het 8-cijferig kaartnummer dat uitgeschakeld dient te worden (*bijv. 42613901*)
- Druk 2x op toets ←
- Type bij Acc Level: **0**
- Druk 3x op toets ←
- Druk 2x op toets **P** om terug te keren naar het beginscherm.