



Aansluitgegevens kaartlezers en ontvangers op Axema centrales

Centrale

Kaartlezer / ontvanger

RC-436 / RC-426-23

10 (PL1)
17-42
19-44
21-46
22-47
23-48
24-49

PR-543

Wit (+12V)
Groen (Rode LED)
Geel (Groene LED)
Bruin (GND)
Rose (CLS)
Blauw (RCP)
Rood (RDP)

RC-436 / RC-426-23

15-40
19-44
21-46
22-47
23-48
24-49

FP4511A / ASR-503 / CEM-603

Rood (+5V)
Bruin (LED)
Zwart (GND)
Oranje (CLS)
Wit (RCP)
Groen (RDP)

RC-436 / RC-426-23

10 (PL1)
17-42
19-44
21-46
22-47
23-48
24-49

RT-561

Wit (+12V)
Groen (Rode LED)
Geel (Groene LED)
Bruin (GND)
Rose (CLS)
Blauw (RCP)
Rood (RDP)

RC-436 / RC-426-23

15-40
17-42
19-44
21-46
22-47
23-48
24-49

ASR-521

15 (+5V)
17 (Rode LED)
19 (Groene LED)
21 (GND)
22 (CLS)
23 (RCP)
24 (RDP)